



#### Windows 98 [SE]

Windows98 [SE] 用戶必須首先安裝 Windows 98 [SE] 驅動程序，然後再連接本產品。

**用法：**在 Windows 98 [SE] 中使用本產品之前首先安裝驅動程序。

1. 瀏覽 iRiver 網站 <http://www.iriver.co.kr>，然後下載 Windows 98 驅動程序。
2. 在下載的驅動程序文件上双击运行程序，然後按照安裝程序進行。
3. 在安裝驅動程序并將本產品連接到 USB 連接端口后，只要在 [我的電腦] 中出現“可移動磁盤”圖標，您即可隨意讀取/寫入/刪除產品上的數據。
4. 基本用法與使用軟盤 (磁盤) 相同。(“导出”菜單不可用除外。)

**取下/彈出：**請關閉在本產品中运行的所有文件  
从“我的电脑”中按一下“可移动磁盘”的“系统”菜单，然后选择“移除”。  
(有时在操作系统本身出现操作故障时可能会出现此类情况。) – 在 Windows ME 中移除本产品与 Windows 98 相同。  
为了管理程序的下载指南之安全，请为本产品设置密码，并下载管理程序将文件储存在产品上。  
<http://www.iriver.co.kr> [注意] 管理程序只能用于 Windows 操作系统。

04



#### Windows 98 [SE]

Windows98 [SE] 使用者必須首先安裝 Windows 98 [SE] 驅動程式，然後再連接本產品。

**用法：**在 Windows 98 [SE] 中使用本產品之前首先安裝驅動程式。

1. 瀏覽 iRiver 網站 <http://www.iriver.co.kr>，然後下載 Windows 98 驅動程式。
2. 在下載的驅動程式檔案上連接兩下以執行程式，然後按照安裝程序進行。
3. 在安裝驅動程式並將本產品連接到 USB 連接埠後，凡要在 [我的電腦] 中出現「抽取式磁碟」圖示，您即可隨意讀取/寫入/刪除產品上的資料。
4. 基本用法與使用軟碟片 [磁片] 相同。(「匯出」功能表不可用除外。)

**取下/退出：**請關閉在本產品中執行的所有檔案  
從「我的電腦」中按一下「抽取式磁碟」的「系統」功能表，然後選擇「移除」。  
(有時在作業系統本身出現操作故障時可能會出現此類情況。) – 在 Windows ME 中移除本產品與 Windows 98 相同。  
為了管理程式的下載指南之安全，請為本產品設定密碼，並下載管理程式將檔案儲存到產品上。  
<http://www.iriver.co.kr> [注意] 管理員程式只能用於 Windows 作業系統。

04

## DOMINO USB 记忆卡

- + 請在使用本產品之前首先閱讀本手冊。
- + Windows 98 [SE] 用戶在將產品連接到計算機之前必須先安裝驅動程序。
- + 如果您使用 USB 集線器或鍵盤的 USB 連接端口，可能會由於電源供應不足而導致其無法正常使用。  
請直接將產品連接到計算機 (背面) 的 USB 端口。
- + 如果將數據儲存至本產品，請將數據備份到安全的媒體上以保護數據。
- + 在將數據傳輸到本產品后斷開產品與計算機的連接，請根據操作系統安全地取下/彈出本產品。
- + 在數據傳輸 (讀取和寫入) 過程中取下本產品可能會導致文件或設備的嚴重數據丟失。
- + 外部撞擊、靜電、使用不熱練、使用劣質產品等可能會導致數據丟失。請經常備份重要數據。
- + 過多地重複使用 and 處理本產品可能會導致故障。
- \*\* 無論在任何情況下，iRiver 對於本產品中所儲存數據的損失或賠償均概不負責。  
(所有產品的規格與信息如有變更，恕不另行通知。)

01

#### Linux

**用法：**按照下列程序在 Linux 中使用本產品。

1. 將產品連接到 USB 連接端口，並登錄到 root。
2. 打開終端窗口 (xterm, hanterm)。
3. 使用以下命令“mnds ‘mount/dev/sda1/mnt/mobile disk’設置。(如果 sda1 不起作用，請檢查 sda2、sdb1 和 sdb2)
4. 確保使用以下命令設置了“df”命令：“/dev/sda1 1276648 127676 1%mnt/mobile disk”
5. 使用“cd.mnt/mobile disk”命令移到 mobile disk 文件夾。
6. 設置的文件夾就可以使用了。


**取下/彈出：**在讀取和寫入后，使用“umount/dev/sda1”命令取消設置本產品。  
[注意] 本產品只能與 Linux 2.4.0 或更高版本配合使用，並且用於安全功能的管理員程序不可用。

#### Macintosh

**用法：**在將本產品連接到 Macintosh 的 USB 端口時，在“桌面”中會出現磁盤圖標。打開文件，或將文件保存到磁盤圖標。

**取下/彈出：**將磁盤圖標拖放到“回收站”以在 Macintosh 中執行 [彈出] 功能。  
[注意] 本產品只能與 Mac 9.0 或更高版本配合使用，並且用於安全功能的管理員程序不可用。

05



#### Linux

**用法：**遵循下列程序在 Linux 中使用本產品。

1. 將產品連接到 USB 連接埠，並登入至 root。
2. 開設終端視窗 (xterm, hanterm)。
3. 使用以下指令「mnds ‘mount/dev/sda1/mnt/mobile disk’，設定。(如果 sda1 不起作用，請檢查 sda2、sdb1 和 sdb2)
4. 確保使用以下指令設定了“df”指令：“/dev/sda1 1276648 127676 1%mnt/mobile disk”
5. 使用“cd.mnt/mobile disk”指令移至 mobile disk 資料夾。
6. 設定的資料夾就可以使用了。

**取下/退出：**在讀取和寫入後，使用“umount/dev/sda1”指令取消設定本產品。  
[注意] 本產品只能與 Linux 2.4.0 或更高版本配合使用，並且用於安全功能的管理員程式不可用。

#### Macintosh

**用法：**在將本產品連接到 Macintosh 的 USB 連接埠時，在“桌面”中會出現磁碟圖示，開啟檔案，或將檔案儲存至磁碟圖示。

**取下/退出：**將磁碟圖示拖放到「資源回收筒」以在 Macintosh 中執行 [退出] 功能。  
[注意] 本產品只能與 Mac 9.0 或更高版本配合使用，並且用於安全功能的管理員程式不可用。

05

## iriver

#### 如何將產品連接到計算機

請將本產品連接到台式計算機 (一般的個人計算機) 背面/膝上型計算機/鍵盤或其他設備上標有 USB 標記  的 USB 端口上。  
如果可用，可以使用延長電纜或 USB 集線器連接產品。

- \* 如果您使用 USB 集線器或鍵盤的 USB 連接端口，可能會由於電源供應不足而導致其無法正常使用。  
請直接將產品連接到計算機 (背面) 的 USB 端口。

#### 根據操作系統的一般使用和取下產品

在使用之前，一定要知道如何使用目前的操作系統，以及如何中斷本產品與 USB 連接端口的連接。  
如果取下產品的方式不對可能會造成嚴重的數據丟失或對磁盤驅動器的損壞。

#### Windows ME/2000/2003/XP/Vista

**用法：**Win ME/2000/2003/XP/Vista 用戶可以通過連接到計算機的 USB 連接端口直接使用本產品，無需安裝驅動程序。  
在本產品連接到 USB 連接端口，並且“可移動磁盤”圖標出現在 [我的電腦] 中後，您可以隨意讀取/寫入/刪除產品上的數據。  
基本用法與使用軟盤 (磁盤) 相同。(“导出”菜單是否可用因您使用的 Windows 系統而異除外。)  
\* 若要檢查是否辨識出本產品：我的電腦 – 可移動磁盤

02

#### 售後服務

- 保證在購買后可以在客戶支持中心獲得最長一年的售後服務。

#### 保證期后服務

- 由於誤用導致的損壞 (由於外物的撞擊或污染而造成的缺陷)
- 自己進行維修或維修，而沒有經過客戶支持中心
- 由於自然災害造成的產品損壞
- 沒有缺陷的產品，在售後服務期限內提交超過兩次
- ★ 無論在任何情況下，iRiver 對於本產品中所儲存數據的損失或賠償均概不負責。

#### 如何將產品連接到電腦

請將本產品連接到桌上型電腦 (一般的個人電腦) 背面/膝上型電腦/鍵盤或其他裝置上標有 USB 標記  的 USB 連接埠上。

- \* 如果您使用 USB 集線器或鍵盤的 USB 連接埠，可能會由於電源供應不足而導致其無法正常使用。  
請直接將產品連接到電腦 (背面) 的 USB 連接埠。

#### 根據作業系統的一般使用和取下產品

在使用之前，一定要知道如何使用目前的作業系統，以及如何中斷本產品與 USB 連接埠的連接。  
如果取下產品的方式不對可能會造成嚴重的資料遺失或對磁碟機的損壞。

#### Windows ME/2000/2003/XP/Vista

**用法：**Win ME/2000/2003/XP/Vista 使用者可以通過連接到電腦的 USB 連接埠直接使用本產品，無需安裝驅動程式。  
在本產品連接到 USB 連接埠，並且「抽取式磁碟」圖示出現在 [我的電腦] 中後，您可以隨意讀取/寫入/刪除產品上的資料。  
基本用法與使用軟碟片 [磁片] 相同。(「匯出」功能表是否可用因您使用的 Windows 系統而異除外。)  
\* 若要檢查是否辨識出本產品：我的電腦 – 抽取式磁碟

02

#### 售後服務

- 保證在購買後可以在客戶支援中心獲得最長一年的售後服務。

#### 保證期後服務


- 由於誤用導致的損壞 (由於外物的撞擊或污染而造成的缺陷)
- 自己進行維護或維修，而沒有經過客戶支援中心
- 由於自然災害造成的產品損壞
- 沒有缺陷的產品，在售後服務期限內提交超過兩次
- ★ 無論在任何情況下，iRiver 對於本產品中所儲存資料的損失或賠償均概不負責。

06

#### 取下/彈出：

請關閉在本產品中运行的所有文件。

在系統欄 (任務欄) 中的“安全刪除硬件”圖標上按一下鼠標左鍵，然後从 USB 端口上安全地斷開本產品。 如果在本產品中有文件在使用中或与本产品正在進行复制或傳輸操作，將會在螢幕上出現以下訊息：[現在無法停止“通用卷”。請稍候再停止該設備。]  
(有時在操作系統本身出現操作故障時可能會出現此類情況。)



\* 在 Windows ME 中取下本產品與 Windows 98 相同。請參考 Windows 98 以下取下/彈出本產品。

03

## DOMINO USB MEMORY

#### 產品保證

- ~ 請確保在本保證中包括所有重要詳細信息。
- ~ 請在客戶支持中心出示此保證和購買收據以接收任何服務。
- ~ 本保證將不再重發。請存放在安全的地方。
- ~ 在購買後填寫下表，並放在安全的地方。

## iriver


型號		
購買日期		
購買價格		
經銷商	名稱	
	電話	
客戶	姓名	
	電話	
	地址	

07

#### 取下/退出：

請關閉在本產品中執行的所有檔案。

在系統匣 (工作列) 中的「安全地移除硬體」圖示上按一下滑鼠左鍵，然後從 USB 連接埠上安全地斷開本產品。如果在本產品中有檔案在使用中或與本產品正在進行複製或傳輸操作，將會在螢幕上出現以下訊息：[「一般磁碟區」裝置無法立即停止。請稍後再試。]  
(有時在作業系統本身出現操作故障時可能會出現此類情況。)



\* 在 Windows ME 中取下本產品與 Windows 98 相同。請參考 Windows 98 以下取下/退出本產品。

## DOMINO USB MEMORY

#### 產品保證

- ~ 請確保在本保證中包括所有重要詳細資訊。
- ~ 請在客戶支援中心出示此保證和購買收據以接收任何服務。
- ~ 本保證將不再重發。請存放在安全的地方。
- ~ 在購買後填寫下表，並放在安全的地方。

機型		
購買日期		
購買價格		
經銷商	名稱	
	電話	
客戶	姓名	
	電話	
	地址	

## iriver

07